

PROGRAM MODES

EL MODO DE HORA		VELOCIDAD MODO		MODO DE DISTANCIA	
EN	APAGADO	COBERTURA	VELOCIDAD	MOJADO	SECO
SEGUNDOS		%	KPH/MPH	METROS	
3	3	15%	8/5	15	0
6	6	30%	16/10	20	5
9	9	50%	24/15	30	10
20	20	75%	32/20	45	20
30	30	90%	40/25	60	30
MOJADO				MOJADO	SECO
SECO				SECO	MOJADO
MOJADO				MOJADO	SECO
SECO				SECO	MOJADO
MOJADO				MOJADO	SECO

WATER LEVEL

	BRILLANTE	90% +
	PULSE 1 HORA PARA DETENER EL INTERMITENTE	
	ESTABLE	50 TO 90%
	ESTABLE	25 TO 50%
	ESTABLE	5 TO 25%
	BRILLANTE	ABAJO 5%

TODAS LAS FUNCIONES DE CULPA ELÉCTRICO



FUNCIÓN

FUNCIÓN ENCENDIDA



FUNCIÓN DESACTIVADA En Modo Programa



ALTERNO BRILLANTE



SIN BLOQUEO GPS SIN CONEXIÓN GPS

OPERACION NO PERMITIDA

Alterno Brillante



CONTROL DE LUZ



Pulse y mantenga sentado por 2 segundos para cambiar el brillo del botón. Hay 4 niveles de brillo de luz.